

FIRST QUANTUM  
MINERALS LTD.

| Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento |                                                                |                      |                                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Work Order No. / No. Orden Trabajo                         | 662096 WM                                                      | Original Copy        |                                   |
| Start Date / Fecha Inicio                                  | 27/11/21                                                       | Priority / Prioridad | 3                                 |
| Counter Reading / Lectura Medidor                          | 2330.20 /                                                      | WO Type / Tipo Orden | PM Orders                         |
| Category Code / Código Categoría                           | -.<br>005-Drill<br>-.<br>Maintenance<br>Equip./Asset Condition | Status / Estado      | WO Issued & Released              |
|                                                            |                                                                | Supervisor           | Mining Group<br>Drills Supervisor |

| Asset General Information. / Información General Activo |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Asset No. / No. Activo                                  | DRE-0000-111         |
| Manufacturer / Fabricante                               | Manufacturer         |
| Model Desc. / Desc. Modelo                              | EPIROC PV271D DRE011 |
| P&ID                                                    | P&ID                 |
| Parent / Padre                                          | DRE BLAST DRILLS     |
| Warranty / Garantía                                     | NO                   |

| Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.                                                                 | Perform Service PM3,Mechanical |

| Work Order Parts / Lista de Partes |                                             |              |                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| JDE Number / Número JDE            | Spare Description / Descripción de la Parte | Op No./No.02 | Qty / Cant. Unit / Unidad |
| 5626800                            | KIT,PM,1000H,PV271D                         |              | 1.000 EA                  |
| 5115089                            | BOTTLE GP-FLUID SAMPLING                    |              | 4.000 EA                  |
| 5185945                            | SOS BOTTLE LABEL                            |              | 4.000 EA                  |
| 5302864                            | SLS EPLCCB-2 CARTRIDGE                      |              | 3.000 EA                  |

| Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                     | Perform Mechanical Service PM3 |
|                                                     | Perform Service PM3,Mechanical |

| Tooling / Herramientas  |                                             |             |               |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| JDE Number / Número JDE | Spare Description / Descripción de la Parte | Qty / Cant. | Unit / Unidad |

| Labor Allocated / Descripción Mano Obra |                                 |               |                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| Crew Size / No. Personas                | Work Center / Centro de Trabajo | OPS / Sec. Op | Est. Hours / Horas Est. |
| 6                                       | MDRI3 MM Drills                 | 3.00          | 72.00                   |
| 2                                       | MWEL3 Welder MPSA               | 4.00          | 24.00                   |
| 2                                       | MNDTI NDT Inspector             | 5.00          | 16.00                   |

| Timesheet / Hoja de Tiempo |               |           |            |            |
|----------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| Employee Code /            | Name / Nombre | Initial / | OPS / Sec. | Act. Hours |

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

*Edward Guenul A.*  
Supervisor & Trainer Drills  
MPSA

Page / Página 16 of / de 25

## Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

|                                    |                                                           |                      |                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Work Order No. / No. Orden Trabajo | 662096 WM                                                 | Original Copy        |                                |
| Start Date / Fecha Inicio          | 27/11/21                                                  | Priority / Prioridad | 3                              |
| Counter Reading / Lectura Medidor  | 2330.20 /                                                 | WO Type / Tipo Orden | PM Orders                      |
| Category Code / Código Categoría   | -<br>005-Drill<br>-<br>Maintenance Equip./Asset Condition | Status / Estado      | WO Issued & Released           |
|                                    |                                                           | Supervisor           | Mining Group Drills Supervisor |

| Código Empleado             | Iniciales | Op | /H. Actual |
|-----------------------------|-----------|----|------------|
| 39908 Alexis Guerra         | A.G.      |    |            |
| 38852 Saturnino Dr. Garcia. | S.G.      |    |            |
| 040207 VANDY AGUIRRE        | V.A.      |    |            |
|                             |           |    |            |
|                             |           |    |            |

## Complete values / Completa estos valores:

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo       | 27-11-21 / |
| Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo        | 1:00 PM. / |
| Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminación de Trabajo | 28-11-21 / |
| Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminación de Trabajo  | 10:00 AM / |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Failure / Falla     |  |
| Analysis / Análisis |  |
| Solution / Solución |  |

## Comments / Comentarios

\* Se reemplazó filtros de aceite de motor, filtros de diesel, filtros de coolant, kit de spinner de aceite de motor, se reemplazó filtro de aceite de compresor.  
 \* Se reemplazaron tapones (4) de mando finales.  
 \* Se reemplazó solo filtro primario y secundario de motor del fudo no cabina.  
 \* Se tomaron las muestras correspondientes según Corbillo.  
 \* Se desmontaron los motores de rotación para su inspección.  
 \* Se realizó flushing a la unidad de perforación.  
 \* Se reemplazaron los filtros primarios y secundarios de admisión del compresor.  
 \* Se engrasó las escobillas de acceso y los cordones del motor.  
 \* Se dio mantenimiento a los sistemas de agua y drenaje.

Supervisor Name / Nombre Supervisor:


Supervisor Signature / Firma Supervisor:

*Edgar Guerra*  
Supervisor & Trainer Drills  
MPSA

Page / Página 17 of / de 25

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| WO Raised by: / Orden Creada por:             | ALEJANDRO PEREZ URRUTIA    |
| WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:       | 05/09/2021                 |
| Work Completed by: / Trabajo Completado por:  | S. J. Garcia Ramon Aguirre |
| Supervisor Review: / Revision del Supervisor: | 28-11-21                   |
| Date Completed / Fecha completada:            | 28-11-21                   |

Supervisor Name / Nombre Supervisor:  
 Supervisor Signature / Firma Supervisor:

  
 Edward Guenul A.  
 Supervisor & Trainer Driller  
 MP&A

This page intentionally left blank.

UNSUO: NEWB  
CHAMBERLAIN  
MAY 1964



FIRST QUANTUM

# Atlas Copco PV271D

## PM3 Mechanical Service

| ID EQUIPO | Orden de trabajo No. |
|-----------|----------------------|
| DRD 011   | 662096               |
| Horómetro | Fecha del servicio   |
| 2330:20   | 27-11-21             |

### Lista de herramientas

- Herramientas Mecánicas.

### Lista de repuestos

- Kit. PM.

### Documentos relacionados

- A.T.S.
- Planes Mecánicos.

| Codificación de Tarea/ Descripción                                                                 | Código de la tarea |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Completado, sin problemas encontrados                                                              | A                  |
| Completado, Problemas corregidos                                                                   | B                  |
| Completado, los problemas anotados, necesita reparaciones                                          | C                  |
| Problemas, como resultado, el activo no se puede reparar                                           | N                  |
| En blanco si el trabajo está incompleto<br>Se debe justificar por escrito por qué razón no se hizo | (déjalo en blanco) |

| Nombre     | Anote el nombre   | Inicial | Anote el nombre | Inicial | Nombre Supervisor                                                                          |
|------------|-------------------|---------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenedor | 1 A. Guenul       | A.G.    | 6               |         | Nombre: <b>Edwar Guenul A.</b><br>Supervisor & Trainer Drills<br>Firma:<br>Fecha: 28-11-21 |
| Mantenedor | 2 S. de Gracia    | S.G.    | 7               |         |                                                                                            |
| Mantenedor | 3 José B. GARCIA  | J.B.G.  | 8               |         |                                                                                            |
| Mantenedor | 4 Edgardo Mendiz  | E.M.    | 9               |         |                                                                                            |
| Mantenedor | 5 Sergio Mosquera | S.M.    | 10              |         |                                                                                            |



| No.                                                              | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Código<br>A,B,C,N | Iniciales     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Operador del equipo</b><br><b>Machine Operator</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |
| 1                                                                | Entrevistar al operador del equipo e indagar posibles anomalías operacionales, ruidos, velocidad, potencia, movimientos erráticos, dirección, frenos.<br><i>Interview the operator of the equipment and investigate possible operational anomalies, noise, speed, power, erratic movements, direction, brakes.</i>          | A                 | A.G.          |
| 2                                                                | Revisar BITACORA, realizar anotaciones y respuestas.<br><i>Review BITACORA, make notes and answers.</i>                                                                                                                                                                                                                     | A                 | AG            |
| <b>Lavado de equipo</b><br><b>Wash Machine and Track tension</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |
| 3                                                                | Solicite al operador que la maquina quede en un lugar seguro para su lavado y posterior mantenimiento programado.<br><i>Follow site isolation and testing procedures.</i>                                                                                                                                                   | A                 | AG<br>S.G.    |
| 4                                                                | Instale una funda protectora en el asiento del operador.<br><i>Install a protective cover on the operator's seat.</i>                                                                                                                                                                                                       |                   |               |
| 5                                                                | Verifique si hay fugas antes de lavar la máquina.<br><i>Inspect for any leaks before washing the machine.</i>                                                                                                                                                                                                               | A                 | AG<br>S.G.    |
| 6                                                                | Limpie la mesa (perforación) de trabajo, el mastil y todo el tren de potencia.<br><i>Clean work decks, tower and all power train.</i>                                                                                                                                                                                       | A                 | AG<br>S.G.    |
| 7                                                                | Lave la máquina (No dirija el cañón de agua hacia el vidrio de la cabina, la iluminación, las cajas y gabinetes eléctricos o al los enfriadores).<br><i>Wash machine (Do not direct water cannon towards cab glass, lighting, electrical boxes and cabinets, or cooler).</i>                                                | A                 | AG<br>S.G.    |
| 8                                                                | Limpie el radiador del motor Diesel (No use un cañón de agua).<br><i>Clean radiator (Do not use a water cannon).</i>                                                                                                                                                                                                        | A                 | AG<br>S.G.    |
| 9                                                                | Limpie el enfriador de aceite hidraulico y de aceite de compresor (No use un cañón de agua).<br><i>Clean compressor oil coolers (Do not use a water cannon).</i>                                                                                                                                                            | A                 | AG<br>S.G.    |
| 10                                                               | Limpie el sector del compresor de aire.<br><i>Clean air compressor.</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | A                 | AG<br>S.G.    |
| 11                                                               | Limpie la estructura del mástil.<br>Sin acumulación de lubricante o residuos.<br><i>Clean mast machinery.</i><br><i>No build-up of lubricant or debris.</i>                                                                                                                                                                 | A                 | AG<br>S.G.    |
| 12                                                               | Limpie los bastidores, las orugas y los rodillos (C.S. y N.C.S.) asegurese que no queden piedras sobre los bastidores.<br><i>Inspect and clean any debris from around track frame &amp; rollers.</i>                                                                                                                        | A                 | AG<br>S.G.    |
| <b>Horas del equipo (SMU)</b><br><b>Machine Hours (SMU)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |
| 13                                                               | Registre las horas de funcionamiento de la maquina:<br>Horas de la máquina: <u>14:805:07</u><br>Horas de traslado: <u>855:20</u><br>Horas del compresor: <u>10:118:35</u><br><i>Check and record operating hours</i><br><i>Machine hours:</i> _____<br><br><i>Travel hours:</i> _____<br><br><i>Compressor hours:</i> _____ | A                 | E.M<br>J.B.G. |

| No.                                                    | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                  | Código<br>A,B,C,N | Iniciales  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Chequeos con equipo corriendo</b><br>Running Checks |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| 14                                                     | Verifique las escaleras de acceso de la maquina, evalúe daños, pernos sueltos, puntos de apoyo.<br><i>Inspect access ladders for damage and security.</i>                                                                                    | A                 | A.G        |
| 15                                                     | Verifique el correcto funcionamiento de los gatos de nivelación.<br><i>Test levelling jacks are operating correctly.</i>                                                                                                                     | C                 | A.G        |
| 16                                                     | Posicione los tapones de los mandos finales para su relleno o inspección de nivel de aceite.<br><i>Position final drive drain and level plugs.</i>                                                                                           | A                 | D.H<br>S.G |
| 17                                                     | Verifique el correcto funcionamiento de la llave de piso (Llave U).<br><i>Verify the correct operation of the floor key (U Key).</i>                                                                                                         | A                 | A.G        |
| 18                                                     | Verifique la operación del brazo centralizador de barras.<br><i>Test operation of the rod support assembly.</i> <i>Presenta desgaste por horas de trabajo</i>                                                                                | A                 | A.G        |
| 19                                                     | Verifique el funcionamiento de la llave de caiman. (BREAKOUT WRENCH).<br><i>Test sequence of breakout wrench.</i> <i>Funciona pero tiene desgaste en los pines.</i>                                                                          | A                 | A.G        |
| 20                                                     | Verifique el sistema de engrase automático.<br><i>Test auto grease system.</i>                                                                                                                                                               | A                 | A.G        |
| 21                                                     | Verifique la operación de la grúa de servicio HIAB.<br><i>Check the operation of the HIAB service crane.</i> <i>N/A.</i>                                                                                                                     |                   |            |
| 22                                                     | Verifique si hay fugas en los cilindros de levante de mástil.<br><i>Inspect mast raise cylinders to mast mountings.</i>                                                                                                                      | A                 | A.G        |
| 23                                                     | Verifique la operación del pasador de bloqueo vertical del mástil.<br>Solo pueden funcionar con pasadores de bloqueo de ángulo puestos.<br><i>Inspect operation of mast vertical locking pin.</i><br><i>Cannot function with angle lock.</i> | A                 | A.G        |
| <b>Preparación del servicio</b><br>Service Preparation |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
| 24                                                     | Solicite a Operaciones que el equipo quede en un lugar seguro para su posterior mantenimiento programado.<br><i>Follow site isolation and testing procedures. Drive machine to service area.</i>                                             | A                 | A.G<br>S.G |
| 25                                                     | Posicione los tapones de los mandos finales C.S y N.C.S para su relleno o inspección de nivel de aceite.<br><i>Position RHS and LHS propel gearboxes for serviceability</i>                                                                  | A                 | D.H<br>S.G |
| 26                                                     | Apagar la máquina siempre en ralentí 1200 RPM.<br><i>Shutdown machine using idle timer.</i> <i>operador.</i>                                                                                                                                 | A                 | J.B.G      |
| 27                                                     | Alivie toda la energía almacenada en los sistemas según corresponda.<br><i>Relieve all stored energy in systems as applicable.</i>                                                                                                           | A                 | A.G<br>S.G |
| 28                                                     | Según procedimiento se debe Bloquear el equipo aplique LOTO y siempre verifique "ENERGIA CERO".<br><i>Isolate machine and test for dead.</i>                                                                                                 | A                 | A.G<br>S.G |
| <b>Muestras de aceite</b><br>Oil Sample                |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |

| No.                                           | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Código<br>A,B,C,N | Iniciales    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 29                                            | <p>Prácticas efectivas de muestreo (Effective Sampling Practices)</p> <p>Las muestras de aceite DEBERÁN extraerse con la máquina a la temperatura de funcionamiento. Asegúrese de que se sigan las mejores prácticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almacene todas las botellas y tubos de muestra nuevos en bolsas de plástico sin polvo hasta que se usen</li> <li>- Asegúrese de que se utiliza el kit de muestra apropiado</li> <li>- Asegúrese de que la válvula de muestra de extracción este limpia y seca antes del muestreo</li> <li>- Bomba del extractor - No permita que la tubería toque el fondo del compartimiento</li> <li>- Live in line - Recuerde enjuagar las líneas antes de tomar la muestra real</li> <li>- No tome muestras en el sector de drenaje de aceite, en un contenedor de aceite residual o un filtro usado</li> <li>- Designe una bomba de extracción separada para las muestras de refrigerante si no se toma con un punto de muestra vivo</li> <li>- Reparar y / o informar cualquier punto de muestreo o fallas del equipo. Identificar cualquier mejora en el método de muestreo</li> </ul> <p>Asegúrese de que la tarjeta o etiqueta de la muestra se llene con precisión y que las muestras se procesen el mismo turno</p> <p><i>Effective Sampling Practices</i></p> <p><i>The oil samples SHALL be extracted with the machine at operating temperature. Ensure best practices are followed:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Store all new sample bottles &amp; tubing in dust free plastic bags until used</li> <li>- Ensure the appropriate sample kit is used</li> <li>- Ensure the live sample valve or thief extraction point is clean &amp; dry prior to sampling</li> <li>- Thief Pump - Do not allow the tubing to touch the bottom of the compartment</li> <li>- Live in line - Remember to flush lines before taking actual sample</li> <li>- Do not take samples from the oil drain stream, waste oil container or a used filter</li> <li>- Designate a separate thief pump for coolant samples if not taken using live sample point</li> <li>- Repair and/or Report any sampling point or equipment faults. Identify any sampling method improvements</li> </ul> <p><i>Ensure sample card/label is filled out accurately &amp; samples are processed same shift</i></p> | A                 | E.M<br>J.B.G |
| 30                                            | <p>Obtenga muestra de aceite del motor Diesel.</p> <p>Verifique la condición del puerto de muestreo.</p> <p>Si observa alguna condición anómala en la muestra de aceite reportar a su supervisión inmediatamente para tomar acción.</p> <p><i>Obtain engine oil sample (live sampling method).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A                 | S.G          |
| 31                                            | <p>Obtener muestra de refrigerante</p> <p><i>Obtain coolant sample</i></p> <p><i>no se toma segun cartilla de muestreo</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| 32                                            | <p>Obtener muestra de aceite del compresor.</p> <p>Verifique la condición del puerto de muestreo.</p> <p>Si observa alguna condición anómala en la muestra de aceite reportar a su supervisión inmediatamente para tomar acción.</p> <p><i>Obtain compressor oil sample.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                 | E.M          |
| 33                                            | <p>Obtenga una muestra de aceite de Reductor Cargaturbos</p> <p><i>Obtain an Oil Sample from Turbocharger Reducer</i></p> <p><i>N/A.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |              |
| <b>Tren de rodado</b><br><b>Undercarriage</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| 34                                            | <p>Verifique la tensión de la oruga C.S Lado Cabina (según el Procedimiento de servicio).</p> <p><i>Check RHS track tension (as per Service Procedure).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C                 | A.G.         |
| 35                                            | <p>Verifique la tensión de la oruga N.C.S Lado no Cabina (según el Procedimiento de servicio).</p> <p><i>Check LHS track tension (as per Service Procedure).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C                 | A.G.         |
| 36                                            | <p>Verifique si hay fugas en las mangueras hidráulicas de los motores y freno de propulsión lado C.S y N.C.S</p> <p><i>Check for leaks in hydraulic hoses.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                 | A-G          |
| 37                                            | <p>Verifique el desgaste y el apriete de los pernos de la rueda dentada (spocket) lado C.S.</p> <p><i>Check RHS sprocket for wear and security.</i></p> <p><i>visual</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A                 | A-G.         |
| 38                                            | <p>Verifique la barra ecualizadora y el eje fijo para ver si hay fisuras.</p> <p><i>Check tilting and fixed axle for security and cracking.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A                 | A.G.         |



| No.                                                  | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 39                                                   | Verifique que la valvulas o el cilindro tensor de la rueda guia lado C.S no tenga fugas.<br><i>Check tensioner cylinder for leaks.</i>                                                                                                                                                                              | A                 | A.G       |
| 40                                                   | Verifique los pernos de la tapas del eje fijo pivote lado C.S y N.C.S no esten sueltas<br><i>Check track frame axle bolts.</i>                                                                                                                                                                                      | A                 | A.G.      |
| 41                                                   | Verifique que el bastidor lado C.S en busca de fisuras o partes sueltas.<br><i>Check track frames and under superstructure for cracking and damage.</i>                                                                                                                                                             | A                 | A.G       |
| 42                                                   | Engrase todos los puntos del eje pivote.<br><i>Lubricate pivot points base bar centralizer structure (Correct glide).</i> auto lube                                                                                                                                                                                 | A                 | J.B.G     |
| 43                                                   | Engrase todos los puntos de la barra estabilizadora.<br><i>Lubricate central pin anti-roll bar.</i> auto lube.                                                                                                                                                                                                      | A                 | J.B.G     |
| 44                                                   | Verifique que el engrase automatico de la maquina esta lubricando correctamente el sistema de rodado. Informe y repare si no funciona correctamente.<br><i>Verify that the automatic lubrication of the machine is correctly lubricating the rolling system. Report and repair if it does not operate properly.</i> | A                 | A.G       |
| <b>Cortina de polvo</b><br><b>Dust Curtain</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |
| 45                                                   | Verifique las cortina de polvo laterales lado C.S y N.C.S. por daños o desgaste.<br><i>Check dust curtain for damage or wear.</i>                                                                                                                                                                                   | C                 | A.G       |
| 46                                                   | Verifique los cilindros que levantan la cortina de polvo si tienen fugas, mangueras dañadas o sueltas y pernos de sujecion sueltos.<br><i>Check curtain raising cylinders and hoses for leaks and check mounting bolt tension.</i>                                                                                  | A                 | S.G       |
| 47                                                   | Verifique las cortina de polvo frontal y trasera por daños o desgaste.<br>- Delantero<br>- Trasero<br><i>Check dust curtain for damage or wear.</i><br><i>Check dust curtain hatch and leavers for damage and wear.</i><br>- Front<br>- Rear                                                                        | A                 | S.G       |
| <b>Gatos de nivelación</b><br><b>Levelling Jacks</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |           |
| 48                                                   | Verifique los pasadores, pernos y seguros de los platos de apoyo del los gatos de nivelacion no esten sueltos, dañados o sin poernos de sujecion.<br><i>Check jack shoes and pins for cracks, damage and missing mounting bolts.</i>                                                                                | C                 | S.G       |
| 49                                                   | Verifique el estado de la estructura de los gatos de nivelacion en busca de fisuras o piezas sueltas.<br><i>Check levelling jack frames for cracks and damage.</i>                                                                                                                                                  | A                 | S.G       |
| 50                                                   | Verifique que los gatos de nivelacion no se extiendan o retraigan involuntariamente.(Valvula de retencion 2 x cilindros).<br><i>Check valve check valve status (2 x cylinders).</i>                                                                                                                                 | A                 | S.G       |
| 51                                                   | Verifique que las mangueras del interruptor antivuelco de los gatos de nivelacion lado perforacion C.S y N.C.S. esten sin fugas o dañadas.<br><i>Check anti-tip switch (1 x cylinder).</i>                                                                                                                          | A                 | A.G       |
| 52                                                   | Verifique las mangueras grasa y los inyectores de grasa de los gatos de nivelación no esten sueltos con fugas o dañados.<br><i>Check grease hoses and grease injectors on leveling jacks for leaks or damage.</i>                                                                                                   | A                 | S.G       |
| 53                                                   | Verifique las mangueras de aceite hidraulico de los gatos de nivelación no esten sueltas con fugas o dañadas.<br><i>Check levelling jack cylinders and hoses for hydraulic oil leaks.</i>                                                                                                                           | A                 | S.G       |

| No.                            | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 54                             | Verifique que el engrase automatico de la maquina esta lubricando correctamente el sistema de nivelacion. Informe y repare si no funciona correctamente.<br><i>Verify that the automatic lubrication of the machine is correctly lubricating the leveling system. Report and repair if it does not operate properly.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                 | S.G       |
| <b>Motor Diesel<br/>Engine</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |
| 55                             | Tomar muestra de aceite y Reemplace el aceite del motor<br>Capacidad 44lts<br>Llenar 15W-40<br><i>Mantener control de contaminación</i><br><i>Replace engine oil.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A                 | AG<br>S.G |
| 56                             | Reemplace filtro de aceite del motor<br>PN filtro 2657890444 Epiroc<br>PN CAT 1R-1808<br>Realice corte del filtro y entregue evidencia a confiabilidad, si encuentra gran cantidad de particulas en el filtro reporte inmediatamente al supervisor.<br><i>Replace filtro oil</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                 | A.G       |
| 57                             | Corte todos los filtros, apriételos y colóquelos en bolsas de plástico marcadas. Separe los pliegues y revise el elemento para ver si hay metal y otros escombros.<br>Nota: una cantidad excesiva de residuos en el elemento del filtro puede indicar una posible falla. Si se encuentra metal en el elemento filtrante, se puede usar un imán para diferenciar entre metales ferrosos y metales no ferrosos.<br><i>Cut open all filters, squeeze out and place in marked plastic bags. Spread apart the pleats and Check the element for metal and other debris.</i><br><i>Note: An excessive amount of debris in the filter element can indicate a possible failure. If metal found in the filter element, a magnet can be used to differentiate between ferrous metals and nonferrous metals.</i> | A                 | E.H.      |
| 58                             | Verifique el nivel de refrigerante del motor Diesel Rellene de ser necesario.<br><i>Check the Diesel engine coolant level. Refill if necessary.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A                 | AG        |
| 59                             | Verifique el nivel de aceite del motor Diesel<br><i>Check engine oil level.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                 | J.B.G     |
| 60                             | Revise y Engrase en todas las mantenciones el acople cardanico motor Diesel a caja PTO.<br><i>Check and lubricate in all maintenance the cardanic engine coupling Diesel to PTO box.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A                 | J.B.G     |
| 61                             | Reemplace los filtros de combustible primario y secundarios<br>PN filtros Epiroc<br>2658383143 Primario<br>2657899379 Secundario<br>Carte si existen alarma de obstruccion y de evidencia a confiabilidad.<br><i>Replace fuel filters.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A                 | AG<br>S.G |
| 62                             | Limpie el filtro de cebado de la bomba de combustible.<br><i>Clean fuel pump priming strainer.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A                 | S.G       |
| 63                             | Drene el agua del separador de combustible<br><i>Drain the water from the fuel and water separator</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                 | S.G       |
| 64                             | Verifique los indicadores de saturacion de los filtros de aire.<br><i>Check aircleaner indicators.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A                 | E.H       |
| 65                             | Reemplace los filtros secundarios de admision de aire del motor.<br><i>Replace inner engine air filters.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A                 | E.H       |
| 66                             | Reemplace los filtros primarios de admision de aire de motor.<br><i>Replace outer engine air filters.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                 | J.B.G     |
| 67                             | Abra la tapa de los decantadores de polvo del los filtros de aire y limpie.<br><i>Clean air cleaner housing assembly and empty dust caps.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A                 | J.B.G     |

| No.                                                        | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                             | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 68                                                         | Verifique las tapas antilluvia de los escapes del motor.<br><i>Check engine exhaust rain covers.</i>                                                                                                                                                                                    | A                 | A.G       |
| 69                                                         | Verifique el estado de la protección del alternador de motor si esta suelta o dañada repare.<br><i>Check condition of alternator belts, pulleys and automatic tensioner.</i>                                                                                                            | A                 | AG        |
| 70                                                         | Verifique las protecciones termicas del silenciador del motor en busca daños o pernos o abrazaderas sueltas reemplacelas si es necesario.<br><i>Check all induction lines for cracks and damage and clamp tightness.</i>                                                                | C                 | A.G       |
| 71                                                         | Verifique todas las mangueras, ductos, codos de goma, abrazaderas, líneas de combustible, aceite, refrigerante, que no estén sueltas o dañadas.<br><i>Check all fuel, oil, coolant &amp; air intake hoses / lines for leaks, cracks, security &amp; condition. Adjust if necessary.</i> | A                 | AG        |
| 72                                                         | Visualmente Compruebe el sistema de escape para detectar fugas. Busque evidencia de entrada de refrigerante en las juntas del colector.<br><i>Visually Check exhaust system for leaks. Look for evidence of coolant entry at manifold joints.</i>                                       | A                 | J.B.G     |
| 73                                                         | Reemplace los filtros de refrigerante.<br><i>Replace coolant filters.</i>                                                                                                                                                                                                               | A                 | AG        |
| 74                                                         | Verifique el estado del radiador, tapa, soportes, protectores del ventilador y abrazaderas de manguera.<br><i>Check condition of radiator, cap, mounts, fan guards and hose clamps.</i>                                                                                                 | A                 | AG        |
| 75                                                         | Verifique que la bomba de agua no tenga fugas.<br><i>Check water pump for leakage.</i>                                                                                                                                                                                                  | A                 | A.G       |
| 76                                                         | Compruebe si el radiador y el enfriador de aceite presentan fugas o bloqueos (indique si son leves / moderados / severos).<br><i>Check radiator and oil cooler for leaks or blockage (indicate if Slight/Moderate/Severe).</i>                                                          | A                 | AG        |
| 77                                                         | Verifique los pernos de montaje de motor, reemplace, apriete si es necesario.<br><i>Inspect engine mounting bolts, replace, torque up if necessary.</i>                                                                                                                                 | A                 | E.M       |
| <b>Bombas y Caja PTO</b><br><b>Pump Drive and Gear Box</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |
| 78                                                         | Limpie el respiradero de la PTO<br><i>Clean pump drive gearbox breather.</i>                                                                                                                                                                                                            | A                 | E.M       |
| 79                                                         | Compruebe si hay fugas alrededor de la bomba principal y doble.<br><i>Check for any leaks around Main and Double Pump.</i>                                                                                                                                                              | A                 | E.M       |
| 80                                                         | Verifique el nivel de aceite de la PTO.<br><i>Check pump drive oil level.</i>                                                                                                                                                                                                           | A                 | E.M       |
| 81                                                         | Verifique la caja PTO para ver si hay fugas de aceite.<br><i>Check the PTO box to see if there are oil leaks.</i>                                                                                                                                                                       | A                 | E.M       |
| 82                                                         | Verifique si hay traspaso de aceite Hidraulico desde la bombas hacia la PTO informe de inmediato esta condicion.<br><i>Check if there is hydraulic oil transfer from the pumps to the PTO immediately report this condition.</i>                                                        | A                 | E.M       |
| 83                                                         | Verifique si hay fugas o mangueras sueltas en las bombas principales lado C.S y N.C.S.<br><i>Check leaks on main pumps</i>                                                                                                                                                              | A                 | E.M       |
| 84                                                         | Verifique si hay fugas o mangueras sueltas en la bomba triple o bomba auxiliar.<br><i>Check for leaks or loose hoses in the triple pump or auxiliary pump.</i>                                                                                                                          | A                 | E.M       |
| 85                                                         | Verifique si hay fugas o mangueras sueltas en los bancos de valvulas.<br><i>Check for leaks or loose hoses in the valve banks.</i>                                                                                                                                                      | A                 | E.M       |
| <b>Sala de maquinas</b><br><b>Machinery House</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |           |

| No.                                          | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                              | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 86                                           | Verifique daños en la plataformas y en las barandas de la maquina.<br><i>Check for chassis and guardrail damage.</i>                                                                                                     | A                 | E.M       |
| 87                                           | Verifique fugas, pernos y abrazaderas del enfriador de aceite hidráulico y el enfriador de aceite del compresor.<br><i>Check hydraulic oil cooler/compressor oil cooler for leaks.</i>                                   | A                 | E.M       |
| 88                                           | Verifique el motor del ventilador para detectar fugas.<br><i>Check fan motor for leaks.</i>                                                                                                                              | A                 | E.M       |
| 89                                           | Verifique las aspas del ventilador por daños o contaminación.<br><i>Check fan blades for damage.</i>                                                                                                                     | A                 | E.M       |
| 90                                           | Reemplace los respiraderos del tanque hidráulico.<br>BREATH/REL, 5PSI HYD cantidad 5 PN-2658348009<br>BREATHER cantidad 2 PN 2650903236 SOLO 2000hrs<br><i>Replace hydraulic tank breathers.</i><br>no vino en kil de PH | N/A               |           |
| 91                                           | Verifique el nivel de aceite hidráulico rellene de ser necesario.<br><i>Check the oil level in the hydraulic reservoir.</i>                                                                                              | A                 | J.BG      |
| <b>Compresor</b><br>Compressor               |                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |
| 92                                           | Verifique las mangueras, ductos de succión, codos de goma, abrazaderas en el sistema de aire del compresor.<br><i>Check air compressor connections and ducts.</i>                                                        | A                 | E.M       |
| 93                                           | Abra la tapa de los decantadores de polvo de los filtros de aire y limpie.<br><i>Empty air cleaner dust cups.</i>                                                                                                        | A                 | E.M       |
| 94                                           | Reemplace los filtros primarios de admisión de aire del compresor.<br><i>Replace primary and check secondary elements.</i>                                                                                               | A                 | E.M       |
| 95                                           | Reemplace los filtros de aire secundario del compresor.<br><i>Replace secondary compressor air filter.</i>                                                                                                               | A                 | E.M       |
| 96                                           | Drene el agua del tanque separador.<br><i>Drain water from receiver tank.</i>                                                                                                                                            | A                 | E.M       |
| 97                                           | Verifique el nivel de aceite del compresor rellene de ser necesario hasta la mitad de la mirilla.<br><i>Check compressor/receiver oil level.</i>                                                                         | A                 | E.M       |
| 98                                           | Verifique los indicadores de saturación de los filtros de aire del compresor.<br><i>Check saturation indicators (Replace if necessary).</i>                                                                              | A                 | E.M       |
| <b>Cabina de operadores</b><br>Operators Cab |                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |
| 99                                           | Verificar si las puertas de la cabina de operación funcionan correctamente.<br><i>Checks cab doors for correct operation and security.</i>                                                                               | A                 | E.M       |
| 100                                          | Verifique que los vidrios y ventanas estén en buenas condiciones para la operación del equipo.<br><i>Check windows for correct operation and security.</i>                                                               | A                 | E.M       |
| 101                                          | Revisar el sellado correcto de la cabina del operador.<br><i>Test cabin for correct sealing.</i>                                                                                                                         | A                 | E.M       |
| 102                                          | Reemplace los elementos del filtro del presurizador de la cabina.<br><i>Replace cab pressuriser filter elements.</i>                                                                                                     | A                 | E.M       |
| 103                                          | Reemplace el elemento del filtro de entrada de aire a la cabina.<br><i>Replace A/C intake filter element in cab.</i>                                                                                                     | A                 | E.M       |
| 104                                          | Llene la botella para el líquido del limpia parabrisas.<br><i>Fill washer bottle.</i>                                                                                                                                    | A                 | E.M       |



| No.                                                 | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                  | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 105                                                 | Retire la basura y aspire la cabina.<br><i>Remove rubbish and vacuum cabin.</i>                                                                                                                              | A                 | E.M       |
| <b>A bordo (cubierta)</b><br><b>On-board (Deck)</b> |                                                                                                                                                                                                              |                   |           |
| 106                                                 | Verifique el estado de los pasamanos y las escaleras del equipo.<br><i>Check condition of hand railing walk ways and safety ladders.</i>                                                                     | A                 | E.M       |
| 107                                                 | Verifique el nivel del estanque de grasa y las mangueras del sistema de engrase automatico.<br><i>Check condition of centromatic grease and hoses.</i>                                                       | A                 | E.M       |
| 108                                                 | Verifique las fugas y la correcta regulación de los inyectores de grasa en el área de la plataforma.<br><i>Check for tightness, leaks and correct regulation of grease injectors in deck area.</i>           | A                 | E.M       |
| 109                                                 | Verifique fugas de grasa o aceite hidraulico apriete o cambie mangueras rotas o con daños.<br><i>Check tool wrenches for leaks, weeps, wear and damage.</i>                                                  | A                 | E.M       |
| 110                                                 | Verifique los cilindros inferiores de la plataforma para detectar problemas, fugas, desgaste o daños.<br><i>Check rack lower cylinders for weeps, leaks, wear or damage.</i>                                 | A                 | E.M       |
| 111                                                 | Verifique los cilindros inferiores de la plataforma para detectar problemas, fugas, desgaste o daños.<br><i>Check mast locking pins and cylinders for weeps and leaks.</i>                                   | A                 | E.M       |
| 112                                                 | Apriete los pernos de montaje de la base del winche y del winche.<br><i>Tighten the winch and hoist base mounting bolts.</i>                                                                                 | A                 | E.M       |
| 113                                                 | Verifique el winche por fugas de aceite.<br><i>Check winch for oil leaks.</i>                                                                                                                                | A                 | E.M       |
| 114                                                 | Engrase el soporte del eje del tambor y el embrague (si está equipado) con grasa.<br><i>Lubricate the drum shaft bracket and clutch (if so equipped) with grease.</i>                                        |                   |           |
| 115                                                 | Verifique el estado del tanque de agua y combustible en busca de fugas, desgaste, daños y mangueras sueltas<br><i>Check condition of water tank and hoses for leaks, wear and damage.</i>                    | A                 | E.M       |
| 116                                                 | Visualmente Compruebe si hay daños / grietas en el área de soporte del tanque de agua.<br><i>Visually Check for damage/cracking at water tank support area.</i>                                              | A                 | E.M       |
| 117                                                 | Verifique la condición de ventilación del tanque de agua.<br><i>Check water tank vent condition.</i>                                                                                                         | A                 | E.M       |
| 118                                                 | Cambiar el aceite de la bomba de inyección de agua.<br>Limpia el enchufe magnético.<br><i>Change the water injection pump oil.</i><br><i>Clean the magnetic plug.</i>                                        | A                 | E.M       |
| 119                                                 | Verifique el nivel de aceite de la bomba de agua y rellene siempre que sea necesario (complete si es necesario).<br><i>Check water pump oil level (fill in if necessary).</i>                                | A                 | E.M       |
| <b>Mástil</b><br><b>Mast</b>                        |                                                                                                                                                                                                              |                   |           |
| 120                                                 | Verifique las mangueras deslizantes que estan en la bandeja porta mangueras lado N.C.S en busca de daños por roce, acoples sueltos o estrangulacion.<br><i>Inspect travelling hoses &amp; burst sleeves.</i> | C                 | R.H       |
| 121                                                 | Verifique todas las mangueras para verificar si tienen roces, rozaduras, fugas y abrazaderas rotas.<br><i>Inspect all bull hoses for rubbing, chaffing, leaks &amp; broken clamps.</i>                       | C                 | R.H       |
| 122                                                 | Engrase manualmente ambos pasadores superiores del cilindro de Pulldown lado C.S y N.C.S<br><i>Manually greased both feed cylinder top pins (new type pin).</i>                                              | A                 | R.H       |

| No.                                        | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 123                                        | Verifique los cilindros de Pulldown en busca de fugas y daños.<br><i>Inspect feed cylinders for leaks &amp; damage.</i>                                                                                                                                                                                                            | C                 | R.H       |
| 124                                        | Verifique el estado de las protecciones de goma de los tornillos tensores de cable de Pulldown lado C.S y N.C.S que no estén rotas o quemadas. Engrase ambos tornillos tensores C.S y N.C.S<br>USE GRASA SLS EP2<br><i>Grease the pulldown cable jackscrews.</i>                                                                   | A                 | R.H       |
| 125                                        | Verifique el brazo centralizador en busca de pernos sueltos, mangueras sueltas o desgastadas o con fugas.<br><i>Inspect drill rod support for wear &amp; damage.</i>                                                                                                                                                               | A                 | R.H       |
| 126                                        | Verifique los cilindros hidráulicos del brazo Centralizador en busca de fugas o daños..<br><i>Inspect drill rod support hydraulic cylinders and pins.</i>                                                                                                                                                                          | A                 | R.H       |
| <b>Cabezal<br/>Head</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |
| 127                                        | Verifique el nivel de aceite del cabezal de rotación<br><i>Check the oil level of the rotation head</i>                                                                                                                                                                                                                            | A                 | J.B.G     |
| 128                                        | Revise el filtro, las mangueras y todos los accesorios estén apretados y libres de fugas.<br><i>Inspect filter, filter hoses and all fittings are secure, tight and free of cracks on the rotary head oil filter.</i>                                                                                                              | A                 | J.B.G     |
| 129                                        | Inspeccione que los pernos de las deslizaderas del cabezal de rotación estén todos en su lugar, apretados y unidos con alambre.<br><i>Inspect that the rotary head slide bolts are all in place, tight and wire tied.</i>                                                                                                          | A                 | J.B.G     |
| 130                                        | Verifique los motores de rotación para detectar fugas.<br><i>Inspect rotation motors for leaks.</i>                                                                                                                                                                                                                                | B                 | S.M       |
| 131                                        | Verifique que los controles "anti-látigo" estén en su lugar y seguros, sin cables rotos ni corrosión.<br><i>Inspect that the whip checks are in place and secure with no broken wires and or corrosion.</i>                                                                                                                        | A                 | J.B.G     |
| 132                                        | Verifique que todos los pernos de sujeción del cabezal de rotación estén en su lugar y apretados.<br><i>Inspect that all clamping bolts are in place, tight, secure and free of cracks on the air hose clamps.</i>                                                                                                                 | A                 | J.B.G     |
| 133                                        | Verifique que todos los D-Shackles (grilletes) estén apretados, atados con alambre (o que tengan un pasador partido en su lugar en la tuerca y el perno) y están libres de desgaste.<br><i>Inspect that all D-Shackles are tight, wire tied (or have a split pin in place on nut and bolt style shackle) and are free of wear.</i> | A                 | J.B.G     |
| 134                                        | Verifique que los pernos de seguridad estén atados con alambre, apretados, seguros y sin daños.<br><i>Inspect that shock sub bolts are wire tied, tight, secure and free of cracks.</i>                                                                                                                                            | A                 | J.B.G     |
| 135                                        | Retire el bloqueo LOTO según procedimiento.<br><i>De-isolate machine as per procedure.</i>                                                                                                                                                                                                                                         | A                 | J.B.G     |
| <b>Revisiones finales<br/>Final Checks</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |
| 136                                        | Verifique que todos los niveles de fluido estén en el nivel correcto.<br><i>Verify that all fluid levels are set to the correct level.</i>                                                                                                                                                                                         | A                 | E.M       |
| 137                                        | Todas las cerraduras de bloqueo son eliminadas por personas responsables.<br><i>All lock out locks are removed by responsible individuals.</i>                                                                                                                                                                                     | A                 | E.M       |
| 138                                        | Revise que el nivel de los fluidos sea correcto<br><i>Check all fluid levels are correct.</i>                                                                                                                                                                                                                                      | A                 | E.M       |
| 139                                        | Realice aseo a la cabina, utilice una aspiradora, limpie los vidrios.<br><i>Clean the cab, use a vacuum cleaner, clean the glass.</i>                                                                                                                                                                                              | A                 | E.M       |
| 140                                        | Retire la funda protectora del asiento del operador.<br><i>Remove the protective cover from the operator's seat.</i>                                                                                                                                                                                                               | A                 | E.M       |

| No. | Descripción de la tarea<br>Task Description                                                         | Código<br>A,B,C,N | Iniciales |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 141 | Cree notificaciones por trabajos adicionales<br><i>Raise any notifications for additional work.</i> | A                 | E.M       |

Enliste cualquier falla identificada del equipo que requiera trabajo adicional, generando una notificación subsecuente.

| Trabajos en espera (Código C y N)                                                                               |                                                  |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Defectos y/o detalles de tareas adicionales Partes, cantidad, horas de trabajo, habilidad, recursos requeridos: |                                                  |           |               |
| Tarea No.                                                                                                       | ¿Qué requiere atención? - Describir              | Generador | No. Aviso JDE |
| 34/35                                                                                                           | Falta tensión en ambas cadenas. tienen desgaste. |           |               |
| 45                                                                                                              | Cortina rasgada.                                 |           |               |
| 48                                                                                                              | están soldados algunos pines                     |           |               |
| 70                                                                                                              | protecciones termicas en mal estado              |           |               |
| 123                                                                                                             | Cilindro Pull down Lado Chispa Tiene fuga        |           |               |
| 120                                                                                                             | Mangueras están duras.                           |           |               |
| 121                                                                                                             | Mangueras Pasos están fugas Requieren Cambio     |           |               |
|                                                                                                                 |                                                  |           |               |
|                                                                                                                 |                                                  |           |               |
|                                                                                                                 |                                                  |           |               |
|                                                                                                                 |                                                  |           |               |
|                                                                                                                 |                                                  |           |               |
|                                                                                                                 |                                                  |           |               |
|                                                                                                                 |                                                  |           |               |
|                                                                                                                 |                                                  |           |               |

Enumere cualquier falla / defecto del equipo identificado que se rectificó durante la inspección / servicio.


| Reparaciones Realizadas (Código B) |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tarea No.                          | Detalles de los defectos rectificados durante el servicio                     |
| 130                                | Se procedio con desmontaje de Ambas motores de Rotacion<br>para su inspeccion |
|                                    |                                                                               |
|                                    |                                                                               |
|                                    |                                                                               |
|                                    |                                                                               |
|                                    |                                                                               |




|                                                                                                                                                          |                          |                                                 |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--|
| <br><b>FIRST QUANTUM</b><br><small>MINERALS LTD</small><br>Cobre Panamá | TITULO                   | INSPECCION ESTRUCTURAL PERFORADORAS PV351/PV271 |             |  |
|                                                                                                                                                          | TYPE                     | NDT PM3                                         |             |  |
|                                                                                                                                                          | REALIZADO: CONFIABILIDAD | REV: 1                                          | XXX-XXX-XXX |  |

### 1. Datos principales

|                     |          |            |         |
|---------------------|----------|------------|---------|
| EQUIPO              | D2C-616  | INSPECTOR  |         |
| HOROMETRO           | 2390.20  | INSPECTOR  |         |
| FECHA DE INSPECCION | 28-11-21 | SUPERVISOR |         |
| HORA DE INICIO      | 8.00 AA  | HORA FINAL | 9.00 AA |

  
**Edwin Guenai A.**  
 Supervisor & Trainer Drills  
 MP&A

### 2. Conjunto Mástil




| Zona | Descripción                                    | Técnica NDT | Código y Long. | Observaciones |
|------|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 1    | Soporte de cabezal RH                          | Visual      | OK             |               |
| 2    | Soporte de cabezal LH                          |             |                |               |
| 3    | Soporte de cable de desplazamiento superior RH |             |                |               |
| 4    | Soporte de cable de desplazamiento superior LH |             |                |               |
| 5    | Soporte de cable de desplazamiento inferior RH |             |                |               |
| 6    | Soporte de cable de desplazamiento inferior LH |             |                |               |
| 7    | Base de guías de cabezal RH                    |             |                |               |
| 8    | Base de guías de cabezal LH                    |             |                |               |



|                                                                                                                                            |                          |                                                 |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--|
| <br><b>FIRST QUANTUM</b><br>MINERALS LTD.<br>Cobre Panamá | TITULO                   | INSPECCION ESTRUCTURAL PERFORADORAS PV351/PV271 |             |  |
|                                                                                                                                            | TYPE                     | NDT PM3                                         |             |  |
|                                                                                                                                            | REALIZADO: CONFIABILIDAD | REV: 1                                          | XXX-XXX-XXX |  |

### 3. Conjunto Mástil



| Zona | Descripción                 | Técnica NDT | Código y Long. | Observaciones |
|------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------|
|      | PIN (for each cable 01 pin) | Visual      | OK             |               |

### 4. Conjunto Cabina



| Zona | Descripción            | Técnica NDT | Código y Long. | Observaciones       |
|------|------------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1    | Cabina lateral RH      | Visual      | OK             |                     |
| 2    | Cabina lateral LH      | Visual      | OK             | Pintura descolorida |
| 3    | Cabina parte delantera | Visual      | OK             |                     |
| 4    | Cabina parte posterior | Visual      | OK             | Pintura descolorida |


  
**Edwar Guenul A.**  
 Supervisor & Trainer Drilling  
 TAMPSA



|  <b>FIRST QUANTUM</b><br>Cobre Panamá |                                                     | <b>MANTENIMIENTO PERFORADORAS EPIROC PV271D</b><br><b>CARTILLAS DE MUESTRAS</b> |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                        |                                                     | 125                                                                             | 250  | 500  | 750  | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 4000 |
| Tarea                                                                                                                  | Componente                                          | Pre-Serv                                                                        | PM01 | PM02 | PM03 | PM04 | PM05 | PM06 | PM07 | PM08 |      |
| Cambio de aceite<br>(Oil change)                                                                                       | Hidráulico                                          |                                                                                 |      |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |
|                                                                                                                        | COMPRESOR                                           |                                                                                 |      |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |
|                                                                                                                        | Rotaria                                             |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Caja de Engranes PTO                                |                                                                                 |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Reductor Cargaturbos                                |                                                                                 |      |      | X    |      |      |      | X    |      |      |
|                                                                                                                        | Malacate                                            |                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      | X    |
|                                                                                                                        | Mandos finales lado CABINA y NO CABINA              |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Refrigerante                                        |                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | MOTOR                                               |                                                                                 | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|                                                                                                                        | Bomba de Agua                                       |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
| Muestra de aceite<br>(Oil samples)                                                                                     | Hidráulico                                          | X                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      | X    |
|                                                                                                                        | COMPRESOR                                           | X                                                                               |      |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |
|                                                                                                                        | Rotaria                                             | X                                                                               |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Caja de Engranes PTO                                | X                                                                               |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Reductor Cargaturbos                                |                                                                                 |      |      | X    |      |      |      | X    |      |      |
|                                                                                                                        | Malacate                                            |                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      | X    | X    |
|                                                                                                                        | Mando Final Lado Cabina                             | X                                                                               |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Mando Final Lado NO Cabina                          | X                                                                               |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Refrigerante                                        | X                                                                               |      |      |      |      |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | MOTOR                                               | X                                                                               | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
| Muestra de filtro<br>(Filter samples)                                                                                  | Bomba de Agua                                       |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Hydraulic                                           |                                                                                 |      |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |
|                                                                                                                        | COMPRESOR                                           |                                                                                 |      |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |
| Muestra de tapon<br>magnético                                                                                          | MOTOR                                               |                                                                                 | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      |
|                                                                                                                        | Mando Final Lado Cabina                             |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Mando Final Lado NO Cabina                          |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Caja de Engranes PTO                                |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Hidráulico                                          |                                                                                 |      |      | X    |      |      |      | X    |      | X    |
| Medición de Desgaste<br>Sistema de Carrilería                                                                          | Rotaria                                             |                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                        | Zapatillas LH y RH                                  |                                                                                 |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Polines Superiores e Inferiores LH y RH             |                                                                                 |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Ruedas Tensora Delantera LH y RH                    |                                                                                 |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Sproket LH y RH                                     |                                                                                 |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |      |
| Análisis Vibracional                                                                                                   | MOTOR Principal                                     |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Caja de Engranes PTO                                |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | COMPRESOR                                           |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
| Verificación y<br>Programación de<br>Alineamientos                                                                     | MOTOR - Compresor                                   |                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      | *    |
|                                                                                                                        | MOTOR - PTO                                         |                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      | *    |
| Videoscopia                                                                                                            | Rotaria                                             |                                                                                 |      |      |      | **   |      |      |      |      | X    |
|                                                                                                                        | Caja de Engranes PTO                                |                                                                                 |      |      |      | **   |      |      |      |      | X    |
| Termografía                                                                                                            | Caja de Engranes PTO                                |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Compresor                                           |                                                                                 |      |      |      | X    |      |      |      | X    |      |
| Inspecciones NDT                                                                                                       | Crawler VT-PT-UT-MT                                 |                                                                                 |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Main Frame VT-MT-PT                                 |                                                                                 |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |      |
|                                                                                                                        | Mástil VT-PT-UT-MT                                  |                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      | X    |      |
| Verificación de ajuste                                                                                                 | Medición de desgaste de guías del carro de rotación |                                                                                 |      | X    |      | X    |      | X    |      | X    |      |

(\*) Se realizará a condición según el análisis Vibracional  
(\*\*) Se realizará según condición





# INSTRUCTIVO PREVIO A MANTENIMIENTO PROGRAMADO



## PERFORADORAS

EQUIPO DRO 011 FECHA Y HORA: 27-11-21 - 1:00 PM.

FOREMAN : Xavier Penny

SUPERVISOR SOPORTE TECNICO: Edward Grenul

### TAREAS PREVIAS AL BLOQUEO DEL EQUIPO

LAVADO DEL EQUIPO

SI

NO



PRUEBAS DE RENDIMIENTO



EVALUACION DE SISTEMAS



INSPECCION RAPIDA DE MASTIL



EVALUACION DEL CABEZAL DE PERFORACION



ESTADO DE GUIADOR DE BARRAS "ROD SUPPORT"



SE REALIZARA CAMBIO DE ACEITES



SE REQUIERE SOLDADOR



REQUIERE COLOCAR EN POSICION ALGUN COMPONENTE



COMUNICAR AL PERSONAL EL APAGADO DEL EQUIPO



ANOTACIONES ADICIONALES EN PIZARRA DE MANTENIMIENTO



**INFORME AL PERSONAL DE TAREAS CRITICAS DEL MANTENIMIENTO**



FOREMAN \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_


SOPORTE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

SUPERVISOR: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_



"LIMPIO, TENSADO, LUBRICADO"

"DON'T WORK HARD, WORK SMART"



| ID  | Task Unit<br>Moc Number | BAY | W.O.        | Description                                                                              | Duration  | Start            | Finish            |
|-----|-------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| 1   | DRE111                  | B30 | PV271D EPIR | -02 WEEKS DAILY INSPECTION PLAN - DRILLS FLEET<br>PM3 + BACKLOGS + Perform UC Inspection | 803.5 hrs | 22/11/21 7:00 AM | 25/12/21 6:30 PM  |
| 254 | DRE111                  | B30 |             | Washing Machine                                                                          | 16 hrs    | 27/11/21 6:30 AM | 27/11/21 10:30 PM |
| 255 | DRE111                  | B30 | 662096      | Perform Mechanical Service PM3                                                           | 1 hr      | 27/11/21 6:30 AM | 27/11/21 7:30 AM  |
| 256 | DRE111                  | B30 | 662093      | Perform Electrical Service PM3                                                           | 11 hrs    | 27/11/21 7:30 AM | 27/11/21 6:30 PM  |
| 257 | DRE111                  | B30 |             | Perform UC Inspection                                                                    | 11 hrs    | 27/11/21 7:30 AM | 27/11/21 6:30 PM  |
| 258 | DRE111                  | B30 | 713580      | C/ACEITE UNIDAD ROTACION+EVAL                                                            | 1 hr      | 27/11/21 7:30 AM | 27/11/21 8:30 AM  |
| 260 | DRE111                  | B30 | 638636      | C/ HARNES MOTOR A MAQUINA                                                                | 112 hrs   | 27/11/21 7:30 AM | 27/11/21 7:30 PM  |
| 261 | DRE111                  | B30 | 469147      | REEMPLAZAR LUZ ESTROBOSCOPICA                                                            | 6 hrs     | 27/11/21 7:30 AM | 27/11/21 1:30 PM  |
| 263 | DRE111                  | B30 | 586280      | C/NCODER POLEA PULLBACK                                                                  | 1 hr      | 27/11/21 7:30 AM | 27/11/21 8:30 AM  |
| 264 | DRE111                  | B30 | 639806      | C/ TAPON MAGNETICO                                                                       | 6 hrs     | 27/11/21 7:30 AM | 27/11/21 1:30 PM  |
| 259 | DRE111                  | B30 | 621956      | INST/ACOPLAR SWITCH PRESION                                                              | 3 hrs     | 27/11/21 6:30 PM | 27/11/21 9:30 PM  |
| 262 | DRE111                  | B30 |             |                                                                                          | 1 hr      | 27/11/21 9:30 PM | 27/11/21 10:30 PM |

Washer Area  
MDRI3(400%)  
MDRI4(200%)  
Technician Psr Iasa  
EPIROC(200%) Grúa 25ton  
MDRI3(200%)  
MDRI3(200%)  
Technician Psr Iasa  
MDRI3(200%)

2330.20 /hr  
\* Pendientes

1:00pm -

- \* Terminar Pautas
- \* Drenar aceite de Compresor
- \* Suministrar aceite de motor
- \* engrase de escalera de abordaje lado NO cabina
- \* ll de Cardan
- \* Terminar orden de la ruta
- \* verificar si hay los otros filtros de admision de compresor y motor. ~~hay~~ Si hay
- \* Drenar aceite de mando finales y llenar orden
- \* Cortar filtro de aceite de motor y compresor y tomar muestras de aceite de compresor

Buscar Filtros de admisión en Almacén  
662096.

Pendientes:

~~Revisar~~ Posicionar tapones de los mandos finales  
y Drenar aceite

Realizar inspeccion del mástil

Revisiones finales

Pendientes pautas A/C.

